

# Project The Classic 取扱説明書 注意・補足

- ・アジマス調整はどこ？  
取扱説明書では、写真のアングルの関係でトーンアームの内側に六角ネジがあると錯覚してしましますが、ネジは外側にあります。（六角レンチは、1.5mmです）

取扱説明書説明書では



実際は…



ネジを緩めてトーンアームを回すと下記の範囲で調整可能です。

